

ES

INSTRUCCIONES DE USO SOPLETE DE GAS HT2C501

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El quemador de gas está diseñado para uso doméstico para trabajos de soldadura, calentamiento, secado o encendido de chimeneas, barbacoas y hornos. Se alimenta con cartuchos desechables de gas butano o mezcla de propano y butano con una capacidad de 190 g según la norma EN 417 con membrana perforada. El producto no está destinado a un uso comercial. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados del incumplimiento de las normas y recomendaciones presentadas en las instrucciones.

Importante: Antes de utilizar el dispositivo, lea atentamente las instrucciones de uso para familiarizarse con el aparato y con la forma de conectarlo al cartucho de gas. Conserve las instrucciones para más adelante.



CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Es responsabilidad del propietario leer, entender y seguir las siguientes reglas:



IMPORTANTE: Lea detenidamente las siguientes instrucciones. Preste una especial atención a las condiciones para un uso seguro, las advertencias y los avisos. Utilice el producto de forma correcta y cuidadosa para los fines a los que está destinado. El no hacerlo puede provocar daños y/o perjuicios para la salud y anular la garantía. Conserve estas instrucciones en un lugar seguro para su uso posterior. Al entregar el dispositivo a otra persona, entréguele también las instrucciones.

- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto.
- Mantenga el dispositivo alejado del calor, de la luz solar directa, de la humedad (no lo sumerja bajo ninguna circunstancia en sustancias líquidas) y de los bordes afilados. No maneje el dispositivo con las manos húmedas.
- No deje la unidad funcionando sin supervisión. Apague siempre el dispositivo antes de salir de la habitación.
- Compruebe el dispositivo regularmente por si hubiera algún fallo. En caso de encontrarse daños, deje de utilizar el dispositivo.
- Por la seguridad de los niños, no permita que accedan a ninguna parte del embalaje (bolsas de plástico, cartones, poliestireno, etc.).



ADVERTENCIA

No permita que los niños jueguen con el plástico. ¡Peligro de asfixia!

Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y/o aptitudes, a menos que esas personas estén acompañadas y supervisadas por personas responsables de su seguridad o que hayan recibido instrucciones precisas para el uso del dispositivo y comprendan los riesgos que conlleva. Solo se permite el uso del dispositivo a niños mayores de 8 años y bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o que hayan recibido instrucciones para el uso de este dispositivo y comprenden los riesgos que conlleva. No permita que los niños jueguen con el dispositivo.

EQUIPAMIENTO

El quemador se suministra completo y no requiere de montaje. El conjunto no incluye los cartuchos de gas.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Número de catálogo – HT2C501

Tipo de gas de alimentación - butano o mezcla de gases propano butano

Tipo de cartucho de gas - desechable, con membrana perforada, bajo presión directa

Temperatura de la llama [OC] 850

Flujo nominal [g/h] 123

Carga térmica [kW] 1,7

Peso [sin cartucho de gas] [kg] 0,4

CONDICIONES DE SEGURIDAD

El quemador solo puede utilizarse con cartuchos desechables que contengan gas butano técnico o una mezcla de propano y butano, provistos de membrana perforada. Los cartuchos de gas deben cumplir la norma EN 417 El uso de otro tipo de cartuchos de gas puede ser peligroso.

Lea siempre las instrucciones de uso antes de conectar el cartucho de gas.

El quemador se suministra completo y regulado de fábrica. No introduzca ningún cambio en el diseño o en la configuración del dispositivo. Antes de cada uso o tras montar un nuevo cartucho de gas, compruebe que la espita y las juntas están en buen estado y correctamente colocadas. En caso de defectos o averías, no utilice el soplador. Conforme a las disposiciones nacionales relativas al suministro de aire de combustión y para prevenir la acumulación peligrosa de gases no quemados, los quemadores deben utilizarse únicamente en lugares bien ventilados. No utilice el quemador cerca de materiales inflamables. Nunca apunte la llama hacia personas o animales. En caso de fuga (olor a gas), apague inmediatamente el quemador girando el regulador en el sentido de las agujas del reloj y tráasládelo inmediatamente al exterior a un lugar bien ventilado donde pueda localizar y eliminar la fuga.

Si fuese necesario enviar el dispositivo al fabricante o al servicio técnico, desmonte el cartucho de gas y, a continuación, embale el

quemador adecuadamente.

Dirección del servicio técnico: GTV Sp. z o.o. Sp. K., ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków, Polonia.

Trabaje con el soldador en lugares limpios, lejos de materiales inflamables o grasientos y utilice protección para los ojos y las manos. Si el quemador no va a utilizarse durante un periodo prolongado de tiempo o para su transporte desconecte el cartucho de gas.

MANEJO DEL DISPOSITIVO

Montaje del cartucho de gas

El quemador solo es apto para su uso con cartuchos de gas con una capacidad de 190 g según la norma EN 417 con membrana perforada. Queda prohibido utilizar otros modelos de cartuchos de gas o que no cumplan la norma EN 417.

Monte el cartucho de gas al aire libre o en zonas bien ventiladas. Manténgase alejado del fuego o de fuentes de calor y de los transeúntes. Primero cierre la válvula de gas girando el regulador en el sentido marcado con el símbolo „-“. Asegúrese de que la espita y la junta no estén dañadas o desgastadas. En caso de observarse algún signo de desgaste o daño en estos elementos, no monte el cartucho de gas. Desenrosque el anillo de sujeción de la carcasa del depósito. A continuación, inserte el cartucho de gas y apriete el anillo de sujeción con un movimiento suave hasta que escuche un pinchazo en la membrana del cartucho. Continúe enroscando hasta encontrar resistencia.

¡Atención! Queda prohibido utilizar el quemador con un cartucho de gas mal montado. Asegúrese de que no haya fugas de gas, utilizando preferiblemente agua jabonosa. Queda prohibido el uso del quemador en caso de detectarse fugas.

Trabajo con el quemador

Antes de encender el quemador asegúrese de que no haya fugas de gas. Para encender el quemador, gire el regulador en el sentido marcado con el símbolo „+“. A continuación, prenda el gas pulsando el botón incorporado en el mango del quemador. Ajuste la llama con el regulador. Una vez encendido el gas, es aconsejable esperar aproximadamente un minuto hasta que el quemador, que debe encontrarse en posición vertical, se caliente. Durante este periodo observe la llama de gas. En la fase inicial puede aparecer un ligero fenómeno de parpadeo de la llama. Si no cesa espontáneamente, apague la llama y póngase en contacto con el fabricante. Si el color de la llama cambia de azul a naranja, lleve el quemador a un servicio técnico autorizado.

¡Atención! No abandone ni caliente el quemador mientras está encendido.

Apagado del quemador

Para apagar el quemador gire el regulador en el sentido marcado con el símbolo „-“ hasta que ofrezca resistencia. La llama se apagará por sí misma. Deje que el quemador se enfríe completamente.

¡Atención! Está prohibido sumergir o verter agua sobre el quemador para enfriarlo.

Desconexión del cartucho de gas

El cartucho de gas solo puede desmontarse cuando esté completamente vacío. De lo contrario, el gas podría escapar del cartucho a través de la membrana perforada, a menos que disponga de una válvula de seguridad. Para ello gire el regulador en el sentido marcado con el símbolo „-“ hasta que ofrezca resistencia. Espere hasta que todos los elementos del quemador se hayan enfriado completamente. A continuación, desenrosque el anillo de fijación inferior de la carcasa del depósito y retire el cartucho de gas del quemador.

Mantenimiento del dispositivo

Limpie el dispositivo con un paño húmedo. Limpie la suciedad más intensa con agua jabonosa. No utilice limpiadores abrasivos. En caso de un mal funcionamiento o acumulación de suciedad en la boquilla, deje de utilizar el quemador y póngase en contacto con el servicio técnico del fabricante. Está prohibido introducir modificaciones en el quemador y limpiar la boquilla por sí mismo, especialmente con objetos afilados.

Almacenamiento

Guarde el dispositivo en posición vertical en un lugar seco y bien ventilado, no accesible a los transeúntes, especialmente a los niños.

GTV Poland Sp. z o.o. Sp. K. declara por la presente que el soplete de gas tipo HT2C501 cumple con el Reglamento (UE) 2016/426. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente página de Internet: www.hoegert.com.pl